





停止

自動準備完了



検量用
使用不可

弱 中 強



自動起動



自動停止



硬化速度



MMB-5連続ミキサ制御盤

電源

100V



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



逆起



シーケンサ異常



心臓部異常発生



A相ピン異常



B相ピン異常



操作電源



計量



計量



0相異常



0相異常



0相異常



0相異常



MIVID 監視

シーケンサ異常



インバータ異常・サーマル動作



A砂ピン減



B砂ピン減



三相電流



稼働時間



計量

自動運転

監視装置

監視装置



操作電源



計量 断 自動



計量



自動運転



樹脂量弱



樹脂量中



切 入



硬化A 硬化B 混合
B砂 樹脂



運転停止



非常停止







